


Clip A

Der Clip A muss zum Ausbau der Seitenverkleidungen vorn, der unteren Frontverkleidung und der rechten Bodenschürze ausgebaut werden.


Ausbau

1. Den Dorn mit einem Kreuzschlitzschraubendreher ausbauen.
2. Den Clip aus der Öffnung ziehen.



Einbau

1. Den Clip in die Öffnung einsetzen.
2. Den Dorn eindrücken.




Clip B

Der Clip B muss zum Ausbau der Seitenverkleidungen vorn ausgebaut werden.


Ausbau

Den Clip zum Ausbau gerade nach oben ziehen.



Einbau

Den Kopf den Clips beim Einführen oben halten und danach hörbar einrasten.




Clip C

Der Clip C muss zum Ausbau des Wartungsdeckels ausgebaut werden.

Ausbau

1. Zum Lösen des Clips den Dorn in der Mitte eindrücken.
2. Den Clip aus der Öffnung ziehen.



Einbau

1. Von unten auf den Dorn drücken.



2. Den Clip in die Öffnung einsetzen.
3. Zum Fixieren des Clips den Dorn in der Mitte eindrücken.